

DESCRIPTIF ET PRINCIPES GENERAUX



Différents éléments **CYBERCIG** :

- 1 cigarette électronique (1 Pulvérisateur + 1 batterie + 1 recharge factice pré installée)
- 1 batterie supplémentaire
- 1 chargeur secteur
- 1 prise secteur
- 2 boîtes de 5 cartouches (recharges)

Sommaire :

- Informations de sécurité
- Présentation du produit
- Composition d'une cigarette électronique **CYBERCIG**
- Utilisation de la cigarette électronique **CYBERCIG**
- Utilisation du Chargeur
- Précautions
- Qui peut et qui ne doit pas utiliser ce produit ?

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité, une meilleure utilisation de la cigarette électronique **CYBERCIG** et de ses accessoires, veuillez lire et suivre attentivement les instructions ci-dessous.

Utilisation de la cigarette électronique **CYBERCIG**

Après avoir bien installé la cartouche (recharge) et la batterie, la cigarette électronique **CYBERCIG** sera donc prête à l'emploi et l'acte de fumer pourra être simulé en aspirant sur la cartouche.

Quand la fumée réduira, il vous faudra remplacer la cartouche par une autre cartouche neuve. Lorsque la batterie (au lithium) sera déchargée, le témoin lumineux clignotera continuellement ce qui veut dire qu'il vous faudra changer de batterie ou mettre la batterie en charge.

Utilisation du chargeur secteur :

Visser la batterie au lithium dans le chargeur spécialement dédié à la «la cigarette électronique ».

Le chargeur peut fonctionner avec un courant 100V-240V 50/60 Hz.

Pour éviter tout risque de choc électrique, si vous désirez nettoyer le chargeur, celui-ci devra impérativement être débranché.

Il est strictement interdit d'utiliser le chargeur à l'extérieur ou dans un endroit humide.

Précautions pour le port de la cigarette électronique **CYBERCIG** sur soi

Si vous portez la cigarette électronique sur vous, veuillez la mettre séparément dans un endroit (poche, sac...) et éviter tout choc ou pression.

Installation de la cigarette électronique **CYBERCIG**

La cigarette électronique est un produit de haute technologie et ses composants tels que les cartouches de recharge, la batterie, le chargeur etc... sont des composants dédiés a la cigarette électronique.

L'utilisation d'un composant non dédié au produit entraînera des dysfonctionnements et des dégâts sur la cigarette électronique.

Utilisation dans un espace public :

La cigarette électronique **CYBERCIG** ne causera aucun tabagisme passif autour de vous et elle n'aura aucun méfait sur les personnes et l'environnement qui vous entourent. Aussi, comme elle n'a pas besoin d'être allumée, il n'y aura donc aucun risque d'incendie et vous pourrez l'utiliser en toute sécurité dans la plupart des lieux publics.

N'utilisez pas la cigarette électronique au volant

Assurez-vous, quand vous êtes au volant, de bien respecter les lois et les règles du pays où vous résidez. Soyez concentré sur votre itinéraire et faites attention au trafic qui vous entoure. N'utilisez donc pas la cigarette électronique quand vous conduisez.

Précautions

Lors de l'utilisation ou du rangement du produit, évitez tout endroit chaud ou humide. Ne pas laisser d'enfants jouer avec ou utiliser la cigarette électronique et/ou ses composants. Evitez toute utilisation non préconisée dans ce manuel qui pourrait occasionner des dommages au produit. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Quand vous utilisez la cigarette électronique, la fréquence et la durée d'utilisation ne doivent pas être supérieures à ceux d'une cigarette traditionnelle.

Un fumeur normal aspire entre 14 et 16 bouffées avec une cigarette normale. Après avoir aspiré 14 à 16 fois dans la cigarette électronique l'utilisateur doit en cesser l'utilisation pour au minimum une demie heure avant de s'en resservir.

Principe de la Cigarette Electronique CYBERCIG

La cigarette électronique **CYBERCIG** est fabriquée grâce à une technologie microélectronique avancée et utilise une technologie de pulvérisation extrêmement rigoureuse pour diffuser la nicotine ou les arômes de tabac en fumée afin de répondre proprement au besoin du fumeur.

L'invention de la cigarette électronique **CYBERCIG** est une révolution dans la façon de fumer telle qu'elle est connue aujourd'hui.

Sans aucun doute, cette naissance sera une aubaine pour l'Homme, spécialement pour les fumeurs mais elle aura aussi un impact extrêmement étendu sur notre mode de vie.

Nous sommes certains que la cigarette électronique **CYBERCIG** permettra d'éradiquer les dangers liés à la consommation de tabac pour l'être humain.

La cigarette électronique **CYBERCIG** est un produit non inflammable avec des fonctions similaires aux cigarettes traditionnelles qui sont de relaxer les fumeurs et de satisfaire leur besoin de fumer.

La cigarette électronique **CYBERCIG** est donc la meilleure alternative à la cigarette traditionnelle.

Les Avantages de la cigarette électronique CYBERCIG

1. 0% de goudron et de substances cancérigènes qui représentent un danger pour l'Homme.
2. Sans combustion et sans le danger lié aux 4000 substances chimiques produites par la cigarette traditionnelle
3. La cigarette électronique est inoffensive pour l'entourage, non polluante et n'occasionne aucun tabagisme passif
4. Sans danger d'incendie elle peut être utilisée dans la plupart des lieux publics.
5. Le produit résiste à des températures allant de -5° à 42°.
6. Conçu pour l'être humain. Température de la fumée égale à celle de l'Homme.
7. Aucune radiation électromagnétique.
8. Pour les cartouches contenant de la nicotine ; le contenu en nicotine pour chaque cartouche est inférieur à 20 cigarettes ordinaires

Composition d'une cigarette électronique CYBERCIG

Le corps de la cigarette est une structure intégrée qui regroupe une coque en acier inoxydable, une batterie assemblée en lithium-ion, une puce « intelligente » et des circuits contrôlés par programme, une chambre de pulvérisation, une cartouche etc... A l'extrémité avant du produit, se trouve un témoin lumineux de fonctionnement.

Cartouche de pulvérisation

La cartouche de pulvérisation d'une cigarette électronique **CYBERCIG** est composée d'un inhalateur et d'un récipient pour liquide. La solution de nicotine (facultative) qui doit être pulvérisée est contenue dans ce récipient pour liquide et celle-ci ne contient aucun ingrédient néfaste au corps humain (goudron, substances cancérigènes...). Il existe aussi des cartouches sans nicotine.

La cartouche est jetable (pensez à les regrouper et les jeter dans les containers pour produits plastiques !). Les taux de nicotine contenus dans la cartouche sont classés en différentes catégories : Forte, Moyenne, Faible et Zéro...avec différents goûts afin de satisfaire les différents besoins des fumeurs.

Batterie et Chargeur

La cigarette électronique **CYBERCIG** dispose d'une batterie spéciale en lithium-ion de 3,7 V. Le chargeur est aussi un appareil spécialement conçu pour le produit. Aucun des ces deux appareils ne peut donc être substitué. Le voltage du chargeur est compris entre AC100V/240V 50/60HZ. En déplacement, faites bien attention à la capacité locale de voltage, faites en sorte qu'elle réponde au voltage du chargeur.

Mode d'utilisation de la cigarette électronique CYBERCIG

1. Installation

Etape n°1 : Avant la première utilisation de la cigarette électronique **CYBERCIG** veuillez charger les batteries pendant 8 heures.

Etape n°2 : Déballer une nouvelle cartouche de pulvérisation et enlever le bouchon de l'inhalateur de la cartouche.

Etape n°3 : Insérer la cartouche dans le corps de la cigarette (à la place de la cartouche factice déjà préinstallée).

2. Mode Opérationnel

Lorsque vous mettez la cigarette électronique **CYBERCIG** à la bouche et que vous la fumez, le mécanisme se mettra en place et l'indicateur se trouvant au devant du corps de la cigarette s'allumera immédiatement. Quand l'inspiration se termine, la pulvérisation s'arrêtera et se mettra en mode « veille ». Le meilleur angle garantissant une bonne utilisation du produit est à l'horizontal. Afin d'éviter tout contact du liquide avec les muqueuses, il est déconseillé de ne pas fumer le produit à la verticale.

La puce intégrée a une fonction programmée d'auto-nettoyage. En effet, après 1500 inspirations sur la cigarette électronique, l'indicateur se trouvant au devant du corps s'allumera durant 6 secondes, ce qui indiquera que la puce aura déclenché la fonction de nettoyage.

3. Changement de Batterie

Lors de l'utilisation du produit, si l'indicateur au devant du corps de la cigarette clignote 20 fois consécutivement, cela indique que la batterie doit être remplacée.

4. Changement de Cartouche

Lors de l'utilisation du produit, si la fumée vous semble avoir diminué de façon significative, il vous faudra remplacer la cartouche.

Schéma

1- changement batterie

- > Dévisser la batterie vide
- > Visser la batterie chargée

2- changement cartouche

- > Retirer la cartouche usée
- > Insérer une nouvelle cartouche
- > Tirer/Pousser en vissant/dévisant pour changer les cartouches

Utilisation du Chargeur

Lors de l'utilisation du produit, si l'indicateur au devant de la cigarette se met à clignoter, le corps entier de la cigarette devra donc être mis en charge. Afin de charger la batterie, connecter le câble au chargeur et brancher sur prise secteur.

Après 3 à 4 heures de chargement, le signal lumineux du chargeur passera du rouge au vert, ce qui veut donc dire que la batterie est chargée au maximum. Une fois la batterie chargée, enlever la batterie et débrancher le chargeur de la prise secteur.

Utilisation des cartouches :

Les cartouches de diffusion inclus sont complètement débarrassées de tout produit toxique (hors cartouches avec nicotine à seulement sur demande) ou cancérigène comme les goudrons ou le monoxyde de carbone. Elles ne contiennent que les éléments de qualité alimentaire décrits ci-dessous.

Ingrédients :

Arôme artificiel de tabac, eau, propylène de glycol (additif utilisé comme émulsifiant en boulangerie et pâtisserie)

Conserver dans un endroit sec et frais. Durée de conservation 18 mois.

Combien de cigarettes correspondent à une cartouche de vaporisation :

A cause des habitudes personnelles de chaque fumeur et de la différence des marques disponibles sur le marché, la durée d'une cigarette varie d'une personne à l'autre.

En règle générale, une cartouche peut délivrer environ 300 bouffées soit l'équivalent d'un paquet de 20 cigarettes.

Précautions :

Ne jamais charger la batterie à proximité d'une source de chaleur.

Ne jamais souder ou percer le chargeur par le biais d'un clou ou autre objet similaire.

Si le chargeur dégage une odeur, une chaleur, s'il est décoloré, déformé ou si une anomalie quelconque se produit durant la charge, veuillez débrancher le chargeur immédiatement et enlever la batterie du chargeur ou du corps de la cigarette et suspendre son utilisation.

Ce chargeur ne peut être utilisé que pour charger la cigarette électronique avec sa batterie spécifique.

Ne pas utiliser ce chargeur pour charger d'autres types de batteries.

Tenez la cigarette électronique **CYBERCIG** et ses composants éloignés de la portée des enfants.

Ce produit ne peut être utilisé avec aucun autre chargeur ou batterie que ceux fournis par notre entreprise.

Lors de votre première utilisation, le chargement de la batterie devra durer 8 heures. Après cette première utilisation et pour vos prochaines utilisations, le chargement devra durer de 3 à 4 heures.

Évitez tout contact entre les muqueuses et le liquide contenu dans la cartouche de la cigarette électronique **CYBERCIG**. Évitez toute introduction profonde de la cigarette dans la bouche, le liquide de la cartouche pourrait s'y introduire.

La cigarette électronique est un produit de haute technologie. De ce fait, veuillez éviter tout coup ou choc.

Afin d'éviter toute surconsommation du produit, l'indicateur au devant de la cigarette clignotera pendant 10 secondes si vous avez inspiré 15 fois consécutives sur votre cigarette en 1 minute.

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter le contact du liquide avec les muqueuses, ne pas porter à la bouche.

Les personnes ne fumant pas ne doivent pas utiliser la cigarette électronique **CYBERCIG**.

Le liquide contenu dans les cartouches est préparé dans des proportions très précises. Les mélanger à toute autre substance est interdit. Ajouter des produits stupéfiants au contenu de la cartouche est un acte illégal puni par la loi.

Qui peut utiliser ce produit :

- Sont aptes à utiliser ce produit, les personnes ayant fumé longtemps et qui souffrent du fait d'être séparées de la cigarette

- Les personnes travaillant dans un espace non fumeur pour une longue durée ayant eu l'habitude auparavant de fumer dans ces espaces.

Fumeur de très longue durée souffrant d'affections ou diminutions dues au tabac désireux de continuer à fumer sans risque pour la santé.

Qui ne doit pas utiliser ce produit :

Les mineurs âgés de moins de 18 ans.

Les personnes n'ayant pas l'habitude de fumer.

Les personnes étant allergiques à la nicotine et/ou autres composants contenus dans l'inhalateur.

Les femmes enceintes et femmes allaitant.